

Super X-SIM IV

Si tu móvil no aparece en esta lista, puede deberse a que no haya sido probado, puedes contactarnos en anedcan@gmail.com

Compatibilidad

NOKIA	NOKIA	SONY ERICSSON	SAMSUNG	TOSHIBA
*Nokia 1200	*Nokia 6300	*SE K 850/700/310/770	*Samsung L 760/770/320	*Toshiba TS705
*Nokia 1208	*Nokia 6301	*SE K 550/510/530/610	*Samsung L 310/170/600	*Toshiba 803T
*Nokia 1209	*Nokia 6310i	*SE K 800/300/660/630	*Samsung J 150/210/400	*Toshiba 812T
*Nokia 1600	*Nokia 6500	*SE K 810/220/205/200	*Samsung J 600/630/700	*Toshiba 813T
*Nokia 1650	*Nokia 6500s	*SE K 300/508/618/750	*Samsung J 610/750/200	*Toshiba 902T
*Nokia 1680C	*Nokia 6500c	*SE V 640/630/800/600	*Samsung Z 370/170/240	*Toshiba 911T
*Nokia 2310	*Nokia 6555	*SE W 580/300/910/660	*Samsung Z630	*Toshiba G500
*Nokia 2600c	*Nokia 6600fold	*SE W 200/810/595/980	*Samsung ZV60	*Toshiba G900
*Nokia 2610	*Nokia 6600s	*SE W 760/350/890/380	*Samsung U 700/900/600	*Toshiba TS705
*Nokia 2630	*Nokia 6630	*SE W 880/610/888/900	*Samsung P 910/960/260	*Toshiba 810
*Nokia 2660	*Nokia 6650	*SE W 960/91	*Samsung i 600/450/200	*Toshiba 811
*Nokia 2680S	*Nokia 6680	*SE T 230/630/610/270	*Samsung i 325/640/780	*Toshiba 904T
*Nokia 2760	*Nokia 6822	*SE T 303/280/650/250	*Samsung i 560/550	*Toshiba 910T
*Nokia 3109c	*Nokia 7070Prism	*SE Z 310/610/750/555	*Samsung i900 Omnia	*Toshiba TS10
*Nokia 3110c	*Nokia 7370	*SE Z 780/770/320/250	*Samsung C 450/260	*Toshiba TS808
*Nokia 3250	*Nokia 7373	*SE J 220/100	*Samsung F 600/900/400	*Toshiba 903T
*Nokia 3500	*Nokia 7390	*SE P 990/960	*Samsung F 110/480/490	*Toshiba 904T
*Nokia 3500c	*Nokia 7500Prism	*SE X1 Xperia	*Samsung F 330/250/700	*Toshiba TX62
*Nokia 3555	*Nokia 7900	*SE G 502/900/700	*Samsung F 950/210/200	*Toshiba TS608
*Nokia 3600s	*Nokia 8600	*SE C 902/702	*Samsung D 600E/780/880	*Toshiba TS32
*Nokia 5000	*Nokia 8800	*SE R 306/300	*Samsung SC707	*Toshiba TX80
*Nokia 5070	*Nokia E50	*SE P1	*Samsung X 500/480/640	*Toshiba TS605
*Nokia 5200	*Nokia E51	*SE S500	*Samsung A 411/746/727	*Toshiba G450
*Nokia 5220XM	*Nokia E60	*SE J 120/110	*Samsung A 717/437/127	*Toshiba G710
*Nokia 5300	*Nokia E61	AÑADIR	*Samsung A 117/737/517	*Toshiba G910
*Nokia 5310	*Nokia E65		*Samsung 705/706/707	HUAWEI
*Nokia 5320XM	*Nokia E70		*Samsung 708/709	*Huawei MT810
*Nokia 5500	*Nokia E90		*Samsung 902SC	*Huawei T7200
*Nokia 5500B	*Nokia N70		*Samsung M 620/610/600	*Huawei T2000
*Nokia 5610	*Nokia N72		*Samsung M110	*Huawei T868
*Nokia 5700	*Nokia N73		*Samsung G 400/810/800	*Huawei T5700
*Nokia 6080	*Nokia N76		*Samsung G600	*Huawei C2800
*Nokia 6085	*Nokia N77		*Samsung B 200/110/500	*Huawei C2606
*Nokia 6070	*Nokia N78		*Samsung B100	*Huawei C2860
*Nokia 6110Nav	*Nokia N80		*Samsung E251	*Huawei i 120
*Nokia 6120c	*Nokia N81		*Samsung T 819/639/509	*Huawei i 121
*Nokia 6120	*Nokia N82		*Samsung T 439/429/409	
*Nokia 6121c	*Nokia N91		*Samsung T 739/729/539	
*Nokia 6124	*Nokia N93		*Samsung Serenata	
*Nokia 6125	*Nokia N95		*Samsung Armani	
*Nokia 6136	*Nokia N95 8GB		*Samsung S 730/720	
*Nokia 6151	*Nokia 702NK		AÑADIR	
*Nokia 6161	*Nokia 705NK			
*Nokia 6212C	AÑADIR			
*Nokia 6230				
*Nokia 6233				
*Nokia 6234				
*Nokia 6263				
*Nokia 6267				
*Nokia 6280				
*Nokia 6288				

LG	MOTOROLA	Alcatel	SIEMENS	HTC
*LG L600i	*Motorola A780	*Alcatel C550	*Siemens Mc60	*HTC Touch Diamond
*LG B2050	*Motorola W5	*Alcatel E227	*Siemens A65	*HTC SPV-M600
*LG KG 275/280/290	*Motorola Z3	*Mandarina Duck	*Siemens A70	*HTC Cruise
*LG KG 375/130/800	*Motorola K1	*Alcatel OT-SPORT	*Siemens C65	*HTC Dual Touch
*LG U300	*Motorola V8	*Alcatel OT-PRO	*Siemens A50	*HTC Exca100
*LG U 250/310/370	*Motorola V550	*Alcatel OT-V770	*Siemens S68	*HTC Excalibur S620
*LG U 400/450/830	*Motorola V360	*Alcatel OT-V670	*BenQ-Siemens S88	*HTC Shadow Chiragg
*LG U 880/890/900	*Motorola V547	*Alcatel OT-V270	*BenQ-Siemens EF81	*HTC 02 ORBIT Chiragg
*LG U 960/970/990	*Motorola V600	*Alcatel OT-V212	*BenQ-Siemens EF51	*HTC M640 CTPAC
*LG CU 500/515/575	*Motorola A780	*Alcatel OT-S920	*BenQ-Siemens S81	*HTC NIKY 100
*LG CU720 SHINE	*Z9 / Z6w / Z6c	*Alcatel OT-S520	*BenQ-Siemens EF91	*HTC PM300
*LG CU915 VU	*Motorola W181	*Alcatel OT-S621	*BenQ-Siemens E61	*HTC Advantage X7510
*LG KF 300/310/510	*Motorola W161	*Alcatel OT-S319	*BenQ-Siemens C81	*HTC P3470
*LG KF 600/700	*Motorola W270	*Alcatel OT-S218	*BenQ-Siemens CF61	*HTC Touch Cruise
*LG KF760 SECRET	*Motorola W230	*Alcatel OT-S210	*BenQ-Siemens CL71	*HTC Touch
*LG 8360/8120	*Motorola U9	*Alcatel OT-S120	*BenQ-Siemens EL71	*HTC P6500
*LG KE 260/500/790	*Motorola Z10	*Alcatel OT-S107	*BenQ-Siemens P51	*S730
*LG KE770 SHINE	*Motorola E8	*Alcatel ELLE No 3	*BenQ-Siemens EF71	*HTC TyTN II
*LG KE 800/820/600	*Motorola W377	*Alcatel OT-C825	*BenQ-Siemens A38	*HTC S630
*LG KE850 PRADA	*Motorola W213	*Alcatel OT-C717	*BenQ-Siemens A58	*HTC P6300
*LG KE970 SHINE	*Motorola W180	*Alcatel OT-C707	*BenQ-Siemens M81	*HTC Shift
*LG KE990 VIEWTY	*Motorola W160	*Alcatel OT-C701	*BenQ-Siemens EF61	*HTC Advantage X7500
*LG KU 250/311/380	*Motorola V1100	*Alcatel OT-C507	*BenQ-Siemens E71	*HTC S710
*LG KU 580/800/850	*Motorola U3	*Alcatel OT-E225	*BenQ-Siemens E81	*HTC P3350
*LG KU950	*Sidekick Slide	*Alcatel OT-E221	*BenQ-Siemens SL91	*HTC P3400
*LG KU970 SHINE	*Motorola V9	*Alcatel OT-E207	*BenQ-Siemens AL26	*HTC P4350
*LG KU990 VIEWTY	*Motorola W490	*Alcatel OT-E205	*BenQ-Siemens SL80	*HTC P3600i
*LG KT 520/610	*Motorola W395	*Alcatel OT-E201	*BenQ-Siemens C31	*HTC P3600
*LG KP 100/130/210	*Motorola W380	*Alcatel OT-E101	*BenQ-Siemens C32	*HTC P3300
*LG KP 220/235/320	*Motorola W360	*Alcatel Lollipops	*BenQ-Siemens E52	*HTC S620
*LG KM 330/500/710	*Motorola W218	*Alcatel OT-E220	*BenQ-Siemens SF71	*HTC S310
*LG KS 10/20	*Motorola Z8	*Alcatel OT-E805		*HTC TyTN
*LG CE110	*Motorola K3	*Alcatel OT-E230	VODAFONE	*HTC MTeoR
AÑADIR	*Motorola L9	*Alcatel OT-C635	*Vodafone 810	*HTC Touch Pro
	*Motorola Q 9h	*Alcatel OT-C630	*Vodafone V715	AÑADIR
	*Motorola Q 8	*Alcatel OT-E801	*Vodafone V716	
	*Motorola W510	*Alcatel OT-E100	*Vodafone V720	
	*Motorola W215	*Alcatel OT-E265	*Vodafone 850	
	*Motorola W205	*Alcatel OT-E105		
	*Motorola Z6	*Alcatel OT-E260	OTROS	
	*Motorola E6	*Alcatel OT-C750	*MDA Compact III	
	*Motorola L7e	*Alcatel OT-S853	*MOMO MD-1	
	*Motorola V6	*Alcatel OT-S850	*Wiza 200	
	*Motorola V3xx	*Alcatel OT-C560	*XDA Herm200	
	*Motorola Z3	*Alcatel OT-C555	*TSM30	
	*Motorola K1	*Alcatel OT-C552	*Lobster 445	
	*Motorola W375	*Alcatel OT-C551	*Lobster 485	
	*Motorola W209	*Alcatel OT-C656	*Lobster 544	
	*Motorola W208	*Alcatel OT-C652	*Lobster 320	
	*MOTOFONE F3	*Alcatel OT-C651	*HP 6515	
	*Motorola W220	*Alcatel OT-E259	*Modem Option	
	*Motorola V195	*Alcatel OT-E256	Globetr*Alcatel OTter	
	*Motorola V191	*Alcatel OT-E257	Globesurfer ICON, ICON 7.2	
	*Motorola E2	*Alcatel OT-E160	*Modem Option Icon 226	
	*Motorola V3i	*Alcatel OT-E252	*Fujitsu F904i	
	*Motorola E1	*Alcatel OT-E159	AÑADIR	
	*Motorola A910	*Alcatel OT-E158		
	*Motorola A1200	*Alcatel OT-E157		
	*Motorola A728			
	*Motorola A732			
	*Motorola E895			

NEC	SHARP	ZTE	SAGEM	ASUS
<ul style="list-style-type: none"> *NEC N901is *F1 Renault *804N *e1108 *e373 *NEC N100 *NEC N109 *NEC N110 *NEC e101 *NEC N500 *NEC N342i *NEC 802 *NEC N750 *NEC N840 *NEC N850 *NEC N630 *NEC N930 *NEC N940 *NEC e238 *NEC N150 *NEC N923 *NEC N160 *NEC N200 *NEC N900iG *NEC N343i *NEC N401i *NEC e540/N411i *NEC N600i *NEC e949/L1 *NEC e122 *NEC e121 *NEC e353 *NEC N938 *NEC N908 *NEC N500is *NEC e636 *NEC N500i 	<ul style="list-style-type: none"> *Sharp 550SH *Sharp 705SH *Sharp 904SH *Sharp 920SH *Sharp 770SH *Sharp 903 *Sharp SH905i *Sharp SH904i *Sharp 920 *Sharp 804 *Sharp 804SH *Sharp 805 *Sharp 811SH *Sharp 812SH *Sharp 813SH *Sharp 815SH *Sharp 816SH *Sharp 906 *Sharp 633 *Sharp GX15 *Sharp GX7 *Sharp SX862 *Sharp GX18 *Sharp 880SH *Sharp GX34 *Sharp GX33 *Sharp GX29 *Sharp 703 *Sharp GX17 *Sharp GX40 *Sharp 902 *Sharp 802 *Sharp TM200 *Sharp GX25 *Sharp TM150 *Sharp TM100 *Sharp V801SH *Sharp GX30 *Sharp GX22 *Sharp GX20 *Sharp GX10i *Sharp GX10 	<ul style="list-style-type: none"> *ZTE F150 *ZTE F851 *ZTE F850 *ZTE F256 *ZTE F252 *ZTE F151 *ZTE F230 <p style="text-align: center;">BLACKBERRY</p> <ul style="list-style-type: none"> *BlackBerry 7100 *BlackBerry 7130 *BlackBerry 7230 *BlackBerry 7290 *BlackBerry 7730 *BlackBerry 6720 *BlackBerry 6230 *BlackBerry 8001 *BlackBerry 8100 *BlackBerry 8110 *BlackBerry 8120 *BlackBerry 8300 *BlackBerry 8310 *BlackBerry 8320 *BlackBerry 8800 *BlackBerry 8300 *BlackBerry 8707v *BlackBerry 8700 *BlackBerry 8800 *BlackBerry 8820 *BlackBerry 8830 <p style="text-align: center;">T-MOBILE</p> <ul style="list-style-type: none"> *T-Mobile SideKick *T-Mobile SideKick II *T-Mobile SideKick III *T-Mobile SideKick IV *T-Mobile SideKick Slide *T-Mobile SideKick LX 	<ul style="list-style-type: none"> *W8 *Roland Garros *myMobileTV 2 *my855c *my750x *my721 x/z *my519x *my521x *my419x/429x/421x *my411c *my312x *my230x /231x /234x *my220x *my901C/900C/850C *my800X/700X *my600 X/V *my511X *my501 X/C *my500X *my411X *My405X *my401 X/Z/C *my400 V/X *my302X *my301X *my300 X/C *my215x *my210x *my200 x/C *my150X *my101X *my100X *VS4 *VS3 *VS2 *VS1 *MY V-85 *MY V-76 *MY V-56 *myW-7 *myMobileTV *MY C2-3 *myZ-5 *MY C5-3 *MY C3-2 *MY Z-55 *MY X6-2 *MY X2-2 *MY C5-2 *MY X1-2 *MY X-8 *MY X-4 	<ul style="list-style-type: none"> *Asus V55 *Asus V66 *Asus V75 *Asus V80 *Asus M310 *Asus M307 *Asus M303 *Asus P505 *Asus P525 *Asus P535 *Asus Z810 *Asus P735 *Asus J501 *Asus P526 *Asus M530w *Asus V88i *Asus J502 *Asus Z801 *Asus P527 *Asus P750 *Asus P550 *Asus M930 *Asus P320 <p style="text-align: center;">PANASONIC</p> <ul style="list-style-type: none"> Panasonic G600 Panasonic GD 30/70 Panasonic GD 90/92 Panasonic GD 93/35 Panasonic GD 75/95 Panasonic GD 67/87 Panasonic GD55 Panasonic G 50/60 Panasonic X 70/66 Panasonic X88 Panasonic G 51/70 Panasonic X11 Panasonic X68/X77 Panasonic P341i Panasonic A100 Series Panasonic A 200/500 Panasonic X 100/200 Panasonic X 300/400 Panasonic X 500/700 Panasonic Z800 Panasonic X800 Panasonic A210 Panasonic SC3 Panasonic SA 6/7 Panasonic MX 6/7 Panasonic VS 2/3/6/7
	AÑADIR	AÑADIR		

Versiones de nokia compatibles

**Nokia y Samsung todavía no hackeables, independiente de la versión de firmware:
N79, N85, N96, N97, 5800 XpressMusic Tube, Samsung i8510 INNOV8**

Nokia y Samsung hackeables dependiendo de la versión de firmware:

N78 (Sí hasta 12.046)

N78 (NO desde 13.052)

N81 (Sí hasta 11.0.045)

N81 (China) (Sí hasta 20.1.016)

N81 8Gb (Sí hasta 20.0.056)

N81 8Gb (NO desde 21.0.008)

N82 (Sí hasta 20.0.062)

N82 (No desde 30.0.019)

N82 (China) (Sí hasta 20.1.062)

N82 (China) (No desde 0.1.019)

N95 (Sí hasta 30.0.015)

N95 (No desde 31.0.014)

E65 (Sí hasta 3.0633.69.00)

E65 (No desde 4.0633.74.00)

E66 (Sí hasta 102.07.81)

E71 (Sí hasta 100.07.76)

E71 (No se sabe Sí o NO 102.07.81)

E71 (No desde 110.07.127)

E90 Communicator (Sí hasta 210.34.75)

E90 Communicator (No desde 300.34.84)

5320 XpressMusic (Sí hasta 3.08)

5320 XpressMusic (No desde 3.26)

6110 Navigator (Sí hasta 5.11)

6110 Navigator (No desde 6.01)

6120 Classic (Sí hasta 5.11)

6120 Classic (No desde 6.01)

6121 Classic (Sí hasta 5.11)

6121 Classic (No desde 6.01)

6220 Classic (Sí hasta 3.06)

6220 Classic (No desde 03.23)

Para consultar versión de firmware, pulsar *#0000#

Válidas 100% todas las versiones de Nokia con fecha anterior a Septiembre de 2008.